


## Wichtige Hinweise zur USB-Kommunikation

Bevor Sie den WIN/CE - Terminalscanner zum ersten Mal per USB an einen PC anschließen, beachten Sie bitte folgende Installationsreihenfolge.

 **ACHTUNG:** Installieren Sie bitte unbedingt **zuerst** den USB-Treiber, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal per USB an den PC anschließen !

1. Installation von ActiveSync®
2. Installation des Datalogic USB Treibers von beiliegender CD-ROM (Setup USB AK)
3. USB Kabel mit dem WIN/CE - Terminalscanner verbinden
4. Die PC-Geräteerkennung fragt evtl. nach dem Treiber (wceusbsh.sys), dieser ist im Installationsverzeichnis von ActiveSync® zu finden (z.B. unter **C:\Programme\MicrosoftActiveSync\drivers** )

Hinweis zu USB-Treiber auf beiliegender CD-ROM



- **Setup USB AK** → USB-Treiber für alle entsprechenden Datalogic CE-Produkte (CE.NET/CE 5.0-Terminal: direkter USB-Anschluss, oder über die USB-Übertragungsstation), außer für die Übertragungsstation der Viper-NET.



- **Setup USB Cradle** → USB-Treiber ausschließlich für die Übertragungsstation der Viper-NET („Cradle Viper-CE“).

### Hinweis zu MS-Vista

Für MS-Vista steht ein anderer, neuer Treiber zu Verfügung. Diesen Treiber inkl. Installationsanleitung finden Sie auf unserer Support-Page [www.support-datalogic.de](http://www.support-datalogic.de) .